



حال می توانید فاز مصرف کننده را به ترمینال های خروجی وصل نمایید .  
حتی المقدور برای اتصال سیم ها از کابلشو مناسب ( پهن ) استفاده نمایید .

۱۴

MODEL : PRB - 20A



ver : 9301

(72x86x60) mm

IP 30

①

### ویژگی های محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- حفاظت کامل وسایل برقی در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- ۳ عدد نشانگر برای اعلام DELAY/RELAY : زمان گیری و وصل رله
- OVER V : افزایش ولتاژ
- UNDER V : کاهش ولتاژ
- قابلیت عبور جریان بالا بدون نیاز به کنتاکتور خارجی
- قابلیت نصب بعد از کنتور برای حفاظت کلیه وسایل برقی خانگی

### مشخصات فنی محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170 - 255 V ~ / 50 - 60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V
- کاهش ولتاژ: 175 V
- تاخیر زمان وصل: 180 Sec
- قطع: 1 Sec
- کاری در دما: -20 °C .. +65 °C
- رطوبت: 70 %
- خروجی: رله 20 A

۱۵

3

Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برجسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برجسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تأییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

فروشگاه اینترنتی اتوماسیون ۲۴

Automation24.ir  
(۰۲۵) ۳۶۶۱۲۶۷۸ - ۳۶۶۱۲۶۷۸

۱۳

### راهنمای نصب

محافظ ولتاژ شیوا امواج را می توانید داخل تابلو روی ریل و یا با استفاده از ریل مخصوص داخل جعبه روی دیوار یا هر سطح دیگری نصب کنید. برای نصب روی در تابلو می توانید از قاب پانل مخصوص شیوا امواج استفاده کنید.

پس از نصب، فاز و نول شبکه را به ترمینال های N و PH وصل کنید. از آنجا که این دستگاه فقط فاز را قطع می کند توجه داشته باشید که فاز و نول را جابجا وصل نکنید.